


Erweiterte Automatenausführung

Automatenausführung festlegen (nur bei vorher eingegebenen Operatorcode zugänglich)

Betätigen Sie  und anschließend  bis das Display T-J-WXYZ zeigt.

" T " ist die momentane Einstellung der automatischen Ausgabetur. Ein Minus (-) besagt, dass die Tür ausgeschaltet ist, ein Plus (+) besagt, daß die Tür eingeschaltet ist.

Betätigen Sie  um die Tür an- oder auszuschalten

* "J" ist die momentane Einstellung der Mixer. Ein Plus (+) besagt, dass Getränke nicht gequirlt werden, die " J " Taste schaltet den Mixer ein. Ein Minus (-) besagt, dass die Getränke immer gequirlt werden, die "J" Taste schaltet den Mixer aus. Betätigen Sie die Taste "J" um zwischen diesen beiden Möglichkeiten umzuschalten.* "WXVZ" ist die Automaten – Einstellung.

Einstellung Automaten- Typ:

Eingabe für (W)	Beschreibung
* 1	Hot Drink Center
2	Reserviert für zukünftige Zwecke
3	Start- Stopzeit für Mixer, Keine Wasservorlaufzeit

Einstellung Anwahl "C" und Anwahl "H"

Ejngabe für (X)	Beschreibung
1	Kein C-Anwahl vorhanden, Behälter 6 Suppe
* 2	C-Anwahl ohne Zutaten, Behälter 6 Suppe
3	C-Anwahl mit Zutaten, Behälter 6 Suppe
4	Nur Heißwasserausgabe, Behälter 6 Suppe
6	Behälter 6 Topping Mix, C-Anwahl ohne Zutaten
7	Behälter 6 Topping Mix, C-Anwahl mit Zutaten
8	Behälter 6 Topping Mix, C-Anwahl nur Heißes Wasser