

Service Information

Modifikationskit Doseschacht Bausatznr.: 474-7161

Da es in der Vergangenheit, bedingt durch die Einführung einer neuen Dose, vereinzelt zu Störungen im Betrieb unserer Pausencenter gekommen ist, bieten wir Ihnen dieses Modifikationskit an.

Einbauanweisung:

- 1.) Entfernen Sie die unterste Süßwarenschublade.
- 2.) Demontieren Sie die komplette Ausgabeklappe.
- 3.) Entfernen Sie alle Dosen aus dem Dosenmodul.
- 4.) Nehmen Sie eine Laufschiene (ohne Bohrung) und drücken die Laufschiene mit der Hand auf die vorhandene Schiene, bis die Halteclips spürbar einrasten.
- 5.) Wiederholen Sie diesen Vorgang mit allen Schienen.
- 6.) Montieren Sie die Ausgabeklappe und die Schublade wieder.

Anmerkung:

Achten Sie darauf keine Kabel zu beschädigen und auf die richtige Reihenfolge der Laufschiene. (Abbildung)

Wenn eine Schiene sich nicht mit der Hand drücken lässt, können Sie auch einen Hammer mit einem Stück Holz benutzen. Achten Sie aber darauf keine Schiene zu beschädigen.

